

Когда менять тормозной шланг

дата публікації: 2016.12.06



Рекомендации и инструкция по замене тормозного шланга от TRW.

Партнер «Омега-Автопоставка», мировой производитель запчастей TRW рекомендует менять тормозной шланг после 50 000 км пробега.

Даже если пробег меньше, максимум через 5 лет новую деталь нужно ставить в любом случае. Это объясняется хрупкой резиной, из которой изготовлен тормозной шланг. Ее срок эксплуатации - не более 5 лет.

Инструкцию по замене смотрите на видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=UueZW9rMEg0>

Джерело: