

Буксирування автомобіля з АКПП

дата публікації: 2025.09.25



У багатьох водіїв у критичній ситуації виникає питання, чи можна буксирувати машину з автоматичною коробкою передач. Автовласники розуміють різницю між коробками передач, тому цікавляться правилами правильного буксирування машини з АКПП. Дотримання простих вимог дозволить уникнути можливих проблем. Ознайомтеся з ними, перш ніж розпочати буксирування.

Чому складно буксирувати машину з АКПП?

Чи можна тягнути машину з автоматичною коробкою? Можна, але за дотримання певних умов. Механічна коробка передач побудована так, що в нейтральному положенні рухається лише одна шестерня, не створюючи жодної небезпеки. В автоматичній коробці механізм обертається повністю, що призводить до різкого нагріву та зношування.

Крім того, тягнути машину з АКПП дозволяється лише після перевірки. Подавання мастила відбувається тільки при працюючому двигуні, а під час транспортування зношення деталей посилюється. Тому буксирування авто з АКПП не можна вважати простою задачею.

Правила буксирування з АКПП

Правильно буксирувати автомобіль з автоматичною коробкою передач вміють лише одиниці водіїв. Власники рідко заглядають в інструкцію, а саме в ній вказані всі обмеження. Якщо не хочете вивести з ладу коробку передач, варто врахувати кілька основних правил.

Вимоги виробників:

- нейтральна передача;
- мала відстань;
- жорстке зчеплення;
- плавний рух.

Буксирувати машину з АКПП можливо. Загальні вимоги зазвичай вважаються достатніми, але це помилкова думка. Кожен виробник надає додаткові рекомендації, які слід уточнити в інструкції.

Увага! Перед початком руху обов'язково перевірте нормальний рівень масла в АКПП.

Буксирування автомобіля з автоматичною коробкою передач пов'язане з низкою особливостей, що залежать від конструкції авто. У таблиці вказано, при якому приводі дозволено певний спосіб транспортування.

	Трос	Жорстке зчеплення	Евакуатор
Передній або задній привід	не можна	можна	можна
Повний привід	не можна	з обмеженнями	можна

Допомога на автомобілі з АКПП

Новачки без досвіду водіння часто запитують, чи можна буксирувати інший автомобіль на автоматі. Допомога на дорозі є важливою, але чи існують обмеження? Звісно, можна, але лише за дотримання кількох обов'язкових вимог:

- швидкість до 30 км/год;
- відстань не більше 30 км;
- 2 або 3 передача;
- жорстке зчеплення;
- низькі оберти двигуна.

Буксирувати на автоматі можна, але на низькій швидкості. Якщо двигун працюватиме в такому режимі, зменшиться навантаження та знос. При цьому слід увімкнути 2 або 3 передачу, щоб забезпечити подавання масла в коробку, інакше нагрів буде надмірним.

Виробники погоджуються, що можна буксирувати машину з АКПП, але наголошують на обмеженні відстані у 30 км. Дотримання цієї умови гарантує збереження нормального стану рухомих елементів і дозволяє уникнути додаткового ремонту.

Якщо у вас автомобіль з АКПП, найкраще заглянути в інструкцію виробника, щоб не ризикувати дорогим ремонтом. У більшості випадків буксирування на автоматі допустиме тільки в обмежених умовах, тому надійніше буде викликати евакуатор.

Костянтин Леоненко
exist.ua/uk

Джерело: